

# **BOXCOOL**

*Thermal Control System*

## **取扱説明書**

**BOXCOOL専用  
温度コントロールシステム  
OCE - TCR12300W**

この度はBOXCOOL製品をお買い上げ頂きまして  
誠にありがとうございます。

**ご使用になる前に必ずこの取扱説明書  
をよくお読みください。**

**いつも側に置いてお使いください。**



**オーム電機株式会社**

# 目次

安全に関するご注意 .....	2
設置及び配線方法 .....	3 ~ 8
設置時のご注意 .....	3
電源の配線 .....	3
BOXCOOLの配線 .....	3 ~ 4
測温抵抗体及びサーミスタの配線 .....	5
I / Oの配線 .....	6 ~ 7
RS485の配線 .....	7 ~ 8
USBの配線 .....	8
各部の名称 .....	9 ~ 10
温度コントローラパネル各部の説明 .....	10
運転 .....	11 ~ 24
運転開始 .....	11
オートチューニング .....	11
運転終了 .....	11
アラーム .....	12
キーシーケンス一覧 .....	13 ~ 17
画面の移行方法 .....	18
各画面でのデータ変更について .....	18
画面の補足説明 .....	18
キー操作の補足説明 .....	18 ~ 19
補足説明 .....	19 ~ 24
保守・点検 .....	24
保守・点検 .....	24
このような時には .....	24
仕様 .....	25 ~ 26
外形寸法図 .....	25
仕様 .....	25 ~ 26
梱包内容 .....	26



## 安全に関するご注意




この商品は産業機器に使用するBOXCOOL（電子冷却器）専用温度コントロールシステムです。  
BOXCOOL以外の冷却器でのご使用や、一般家庭でのご使用など本来の目的以外には絶対に使用しないでください。














ご使用になる前に「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

取扱説明書に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示と意味は次のようになっています。

 <b>危険</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が損害を負う危険が想定される場合および物的損害のみが想定される場合

 <b>危険</b>	
 	通電中は端子台に絶対に触らないでください。

 <b>注意</b>	
 	通電中は絶対にファンモータに触れないでください。 ファン回転部に指や異物を入れないでください。 ケガの原因になります。
	運搬、取付時は衝撃、振動は加えないでください。 寿命の低下、異音、破損の原因になります。
	周囲温度が0 ～ +40 で、周囲湿度が90 %RH以下（非結露）の範囲で必ず使用してください。
	屋外での使用はできません。
	引火性ガス、腐食性ガス、油煙、絶縁を悪くするチリ等が発生又は、充満する場所では使用できません。 寿命の低下、損傷の原因になります。
	振動・衝撃のある場所では、使用できません。
	強電回路の近くや、誘導障害を受けやすい場所では使用できません。
	水滴や直接日光のあたる場所では使用できません。
	高度が2000mを超える場所では使用できません。
	保管する時は、周囲温度が+70 以下の環境で保管してください。
	本体の改造・修理は絶対にしないでください。また、修理をする場合はメーカーにご相談下さい。

この取扱説明書にはBOXCOOL製品についての安全性に関する注意・取付け方法・運転・メンテナンスについての一般的指示を記載していますが、記載されている内容が安全に対して全てカバーできるとは限らないことを理解してください。また、安全に対して守るべき注意・確認は自分自身であり、何よりも大切な事は『常識を必ず働かせること』です。

## 設置及び配線方法

### 設置時のご注意



**注意**

- ・通気口は、他のユニットまたは壁と100mm以上の空間をとってください。  
寿命の低下、損傷の原因になります。
- ・振動の少ない平らな面に、水平に設置してください。  
寿命の低下、損傷の原因になります。


### 電源の配線



**危険**

- ・電源は必ず単相AC100V / AC200V (50/60Hz)を使用して下さい。  
火災・故障の原因になります。
- ・配線される前に、電源供給側の容量を確認してください。  
MAX 550VA  
電源容量が足りない場合、火災・故障の原因になります。
- ・接地配線は、必ず接地してください。  
万一漏電した場合、感電・火災・故障の原因になります。

#### < AC入力端子台 >



端子番号	名称	表示	説明
1	電源入力端子	なし	端子台の固定ビスですので、配線しないでください。
2		L	電源入力用端子です。 AC100V / AC200Vを接続してください。 消費電力：550VA
3		N	
4	アース	FG	アース線を接続してください。
5		なし	端子台の固定ビスですので、配線しないでください。

#### < AC100V用電源コード 付属 >

- AC100Vでご使用の場合には付属の電源コードをご使用いただけます。  
3極（1極アース）プラグになっていますので、商用コンセントへ接続してください。


### BOXCOOLの配線



**危険**

- ・通電中は絶対に端子台に触れたり、端子台カバーを外したりしないでください。
- ・配線される前に、ペルチェモジュール出力定格及びファンモータ電源出力定格を確認し、容量を満たす電線及び配線方法で、配線を行ってください。  
ペルチェモジュール出力定格・・・±DC12V MAX27.0A  
ファンモータ電源出力定格・・・DC12V MAX3.0A  
容量が足りない場合、火災・故障の原因になります。

## < 出力端子台 >




端子番号	名称	表示	説明
1		なし	端子台の固定ビスですので、配線しないでください。
2	ペルチェ DC12V	+	ペルチェモジュール電源出力端子です。4 番、5 番と共通端子です。 出力定格：±DC12V 13.5A BOXCOOLのペルチェ+端子を2番、-端子を3番へ接続してください。
3		-	
4	ペルチェ DC12V	+	ペルチェモジュール電源出力端子です。2 番、3 番と共通端子です。 出力定格：±DC12V 13.5A BOXCOOLのペルチェ+端子を4番、-端子を5番へ接続してください。
5		-	
6	ファンモータ DC12V	+	ファンモータ電源出力端子です。ペルチェ出力端子とは別電源です。 出力定格：DC12V 3.0A BOXCOOLのファンモータ+端子を6番、-端子を7番へ接続して下さい。
7		-	
8	リモートコントロール	なし	メイン電源のON/OFF端子です。 出荷時はショートバーにてショートされています。 本機のメイン電源を接点にてON/OFFしたい場合や、温度ヒューズやサーモスタットを使用して過熱に対しての最終保護をかける場合にご使用下さい。リモートコントロール端子の内部回路は下図に示す通りです。
9		なし	
10		なし	端子台の固定ビスですので、配線しないでください。

## ・リモートコントロール端子内部配線図

### < 注意 >

リモートコントロール端子には、本体内部にて入力電源（AC100V/AC200V）が図のように直接配線されています。  
接続される接点容量を十分ご確認の上ご使用下さい。

電源入力：AC100V / AC200V MAX550VA



## ・ペルチェモジュール配線時のご注意

ペルチェモジュールの配線を行う際に電線を延ばしますと、電圧降下を起こします。それにより、ペルチェモジュールに必要な電源が供給されず、必要な冷却能力が得られない場合があります。よって、ペルチェモジュールに必要な電源が供給されるような電線及び配線方法で配線を行ってください。以下表1に、配線の長さとの推奨電線サイズの対応表を示します。以下に示す電線サイズは、ペルチェモジュール1系統当たりに最低限必要なものです。できる限り、太い電線を用いて配線を行って下さい。


配線長さ	電線サイズ
1 m以下	AWG 20 (0.5 mm <sup>2</sup> 相当) 以上
3 m以下	AWG 18 (0.75 mm <sup>2</sup> 相当) 以上
5 m以下	AWG 16 (1.25 mm <sup>2</sup> 相当) 以上
10 m以下	AWG 14 (2.0 mm <sup>2</sup> 相当) 以上

表1．ペルチェモジュール配線時推奨電線サイズ

## 測温抵抗体及びサーミスタの配線

**⚠ 危険** ・通電中は絶対に端子台に触れたり、端子台カバーを外したりしないでください。

### < センサ端子台 >



### ・ センサ端子説明

端子番号	名称	表示	説明
1		なし	端子台の固定ビスですので、配線しないでください。
2	温度センサ 測温抵抗体	A	温度センサ入力端子です。 測温抵抗体 (Pt100) の A 端子を 2 番、B 端子 2 本をそれぞれ 3、4 番へ接続して下さい。
3		B	
4		B	
5	冷却側 サーミスタ	なし	冷却側サーミスタ入力端子です。 付属のサーミスタを冷却側ヒートシンクに取り付け、2 本の端子をそれぞれ 5、6 番へ接続して下さい。(極性はありません。)
6			
7	放熱側 サーミスタ	なし	放熱側サーミスタ入力端子です。 付属のサーミスタを放熱側ヒートシンクに取り付け、2 本の端子をそれぞれ 7、8 番へ接続して下さい。(極性はありません。)
8			
9		なし	端子台の固定ビスですので、配線しないでください。


### ・ 測温抵抗体配線時のご注意

測温抵抗体の配線を行う際に使用する電線は、一線あたりの抵抗値が 5 Ω 以下で、三線共同一抵抗値となるようにして下さい。

### ・ サーミスタ配線のお願い

何らかの原因により BOX COOL が異常過熱することを防止するために、付属サーミスタを取り付けて下さい。下図のように付属サーミスタのセンサ部を BOX COOL の冷却側及び加熱側のヒートシンクへ取り付け、端子台へ配線して下さい。サーミスタを取り付けることにより、BOX COOL の冷却側及び加熱側のヒートシンクの温度が異常に過熱した場合に、BOX COOL への出力を停止します。

サーミスタの配線を行う際に、リード線はそのままご使用下さい。リード線を短くして頂くことは可能ですが、リード線の延長を必要とする場合には、弊社までご相談下さい。




## I / Oの配線


**⚠️ 危険** ・通電中は絶対にコネクタを外さないでください。

I / O適用コネクタ：14ピンハーフピッチコネクタ（付属）

SW2



I/O



BOXCOOL 型式設定スイッチ

I / Oコネクタ

### ・ I / O端子説明

ピン番号	信号名称	端子名	仕様
1	上限温度 異常接点 出力	A L M 1	設定温度（E V 1 設定値）で警報を出力する事ができます。 初期設定：上限絶対値警報 初期値：85.0 ・1a 接点出力（警報時ON） ・接点容量：200V 120mA（抵抗負荷） 警報の詳細設定方法は、P13 運転「キセキス一覧」をご参照下さい。 警報発生時の表示及び復帰方法は、P12 運転「アラーム」をご参照下さい。
2			
3	下限温度 異常接点 出力	A L M 2	設定温度（E V 2 設定値）で警報を出力する事ができます。 初期設定：下限絶対値警報 初期値：-100.0 ・1a 接点出力（警報時ON） ・接点容量：200V 120mA（抵抗負荷） 警報の詳細設定方法は、P13 運転「キセキス一覧」をご参照下さい。 警報発生時の表示及び復帰方法は、P12 運転「アラーム」をご参照下さい。
4			
5	ペルチェ 電流異常 接点出力	A L M 3	SW2 でご使用の BOXCOOL 型式を設定することにより、ペルチェジュールの異常警報が出力されます。 SW2 と BOXCOOL 型式対応表を表2に示します。 ・1a 接点出力（警報時ON） ・接点容量：200V 120mA（抵抗負荷） 警報発生時の表示及び復帰方法は、P12 運転「アラーム」をご参照下さい。
6			
7	未使用		
8	機器異常 接点出力	A L M 4	本機に何らかの異常が発生した場合に警報が出力されます。 ・1a 接点出力（警報時ON） ・接点容量：200V 120mA（抵抗負荷） 警報発生時の表示及び復帰方法は、P12 運転「アラーム」をご参照下さい。
9			
10	外部切換 入力1	D I 1 (+)	接点入力により、割り付けしたコマンドを実行する事ができます。 ・無電圧接点、オープンコレクタ入力（約 5V 2mA 印加） ・入力出力間絶縁 コマンド割付方法は、P15 運転「キセキス一覧」をご参照下さい。
11		C O M (-)	
12	外部切換 入力2	D I 2 (+)	接点入力により、割り付けしたコマンドを実行する事ができます。 ・無電圧接点、オープンコレクタ入力（約 5V 2mA 印加） ・入力出力間絶縁 コマンド割付は、P15 運転「キセキス一覧」をご参照下さい。
13		C O M (-)	
14	未使用		

表 2 . S W 2 - B O X C O O L 型式対応表

S W 2 値	B O X C O O L 型式
0 ( 初期値 )	ペルチェモジュール異常検出機能を使用しない。
1	O C E - 1 5 - D 1 2
2	O C E - 4 0 - D 2 4
3	ペルチェモジュール異常検出機能を使用しない。
4	O C E - 8 0 - D 2 4
5	ペルチェモジュール異常検出機能を使用しない。
6	O C E - 1 2 0 - D 2 4
7	ペルチェモジュール異常検出機能を使用しない。
8	O C E - 1 6 0 - D 2 4
9	ペルチェモジュール異常検出機能を使用しない。
A	ペルチェモジュール異常検出機能を使用しない。
B	ペルチェモジュール異常検出機能を使用しない。
C	ペルチェモジュール異常検出機能を使用しない。
D	ペルチェモジュール異常検出機能を使用しない。
E	ペルチェモジュール異常検出機能を使用しない。
F	ペルチェモジュール異常検出機能を使用しない。


表中の は、B O X C O O L の型式によって異なります。

## R S 4 8 5 の配線

R S 4 8 5 通信を使用することにより、パソコンやシーケンサとの通信が可能です。最大 3 2 台（ホストを含む）までの接続が可能です。但し、R S 4 8 5 通信をご使用される場合は、別売ソフトが必要です。通信の詳細は、専用ソフト取扱説明書をご覧ください。

**⚠ 危険** ・通電中は絶対にコネクタを外さないでください。

R S 4 8 5 適用コネクタ：9 ピン端子台（付属）





## ・ R S 4 8 5 端子説明

端子番号	信号名称	説明
1	+ R D	受信データ（ 6 , 7 番と共通）
2	- R D	
3	+ S D	送信データ（ 8 , 9 番と共通）
4	- S D	
5	F G	フレームグランド
6	+ R D	受信データ（ 1 , 2 番と共通）
7	- R D	
8	+ S D	送信データ（ 3 , 4 番と共通）
9	- S D	


### ・ 終端抵抗について

R S - 4 8 5 の配線を行う際、必要に応じて終端抵抗を入れなければなりません。本機は、S W 1 の切り替えにより内蔵終端抵抗の配線を行うことができます。終端抵抗を入れる際には、S W 1 を “ 1 ”（左）に設定して下さい。但し、複数台接続する場合、終端抵抗を入れるのは終局の 1 台だけにし、その他は S W 1 を “ 0 ”（右）に設定して下さい。

## U S B の配線

U S B 通信を使用することにより、パソコンとの通信が可能です。最大 4 台までの接続が可能です。但し、U S B 通信をご使用される場合は、別売ソフトが必要です。

**U S B 適用ケーブル： タイプ - B タイプ結線用 U S B 専用ケーブル（別売）**




**U S B コネクタ（ B タイプ）**

### ・ パソコンとの接続について

A タイプ - B タイプ結線用の U S B 専用ケーブルを使用してパソコンと接続して下さい。通信の詳細は、専用ソフト取扱説明書をご覧ください。


## 各部の名称

### < 正面図 >




温度コントローラ  
 運転 / 停止スイッチ  
 ( 運転 / 停止ランプ )  
 電源ランプ  
 アラーム 1 ランプ  
 アラーム 2 ランプ  
 通気口

### < 背面図 >



メイン電源ブレーカ  
 電源入力端子台  
 センサ端子台  
 出力端子台  
 放熱ファンモータ  
 BOXCOOL 型式設定スイッチ  
 I / Oコネクタ  
 U S Bコネクタ  
 R S - 4 8 5 端子台  
 終端抵抗切り替えスイッチ

### < 温度コントローラーパネル図 >



P V ( 測定温度 ) 表示部  
 S V ( 目標温度 ) 表示部  
 動作表示 L E D  
 D I S P ( ディスプ ) キー  
 パラメータキー  
 ダウンキー  
 アップキー  
 A T ( オートチューニング ) キー  
 E N T ( インリ / 登録 ) キー

## 温度コントローラパネル各部の説明

： P V（測定温度）表示部（赤色）

- （１）モード 0 基本画面で現在測定温度(P V)を表示します。
- （２）各パラメータ画面でパラメータの種類を表示します。
- （３）システムに異常が発生した場合、エラーメッセージを表示します。

： S V（目標温度）表示部（緑色）

- （１）モード 0 基本画面で目標温度(S V)を表示します。
- （２）各パラメータ画面で選択項目や設定値を表示します。

：動作表示 L E D

- （１）O U T 1 モニタ L E D（緑色）
  - ・ペルチェモジュール出力の増減に比例して輝度が明暗します。明 加熱・冷却 暗
- （２）O U T 2 モニタ L E D（緑色）
  - ・点灯しません。
- （３）E V 1（イベント 1）モニタ L E D（橙色）
  - ・イベント 1 の動作時に点灯します。初期値は、上限絶対値警報(85.0 )に設定されています。
- （４）E V 2（イベント 2）モニタ L E D（橙色）
  - ・イベント 2 の動作時に点灯します。初期値は、下限絶対値警報(-55.0 )に設定されています。
- （５）E V 3（イベント 3）モニタ L E D（橙色）
  - ・イベント 3 の動作時に点灯します。本機では、イベント 3 は L E D の点灯のみで、接点出力はされません。
- （６）A T（オートチューニング）モニタ L E D（緑色）
  - ・A T 待機中に点灯、A T 実行中に点滅します。
- （７）M A N（マニュアル）モニタ L E D（緑色）
  - ・M A N 実行中（調節出力が手動時）に点滅します。
- （８）S V 2 / S B モニタ L E D（緑色）
  - ・S V 2 を使用中に点灯します。
  - ・設定値バイアスを使用中に点灯します。
  - ・ランピング運転（プログラム運転）実行中点滅、停止時に S V 1 であれば消灯、S V 2 であれば点灯します。
- （９）R E M（リモート）モニタ L E D（緑色）
  - ・点灯しません。
- （１０）S T B Y（スタンバイ）モニタ L E D（緑色）
  - ・運転停止時に点灯、運転時に消灯します。
- （１１）C O M（通信）/ R U N（ラン）モニタ L E D（緑色）
  - ・通信している時に点灯、通信していない時に消灯します。（外部と通信していなくても点灯する場合があります。）

： D I S P（ディスプ）キー

- ・どのパラメータ画面にあっても、このキーを押すことによりモード 0 の基本画面へ戻ります。

：パラメータキー

- ・モード 0 , 1 画面群の各画面で押すと次の画面へ移行します。
- ・モード 0 画面群の基本画面で、3 秒間押し続けるとモード 1 画面群のダイレクトコール画面へ移行します。

：ダウンキー

- ・各画面で押すと最小桁の小数点が点滅し、データが減少又は小数点位置が後進します。

：アップキー

- ・各画面で押すと最小桁の小数点が点滅し、データが増加又は小数点位置が前進します。



：A T（オートチューニング）キー



- ・オートチューニング動作の実行準備 / 停止準備ができます。（モード 0 画面群）
- ・パラメータキーと逆方向に移行する、画面バックキーになります。（モード 1 画面群）

：E N T（エントリー / 登録）キー

- ・モード 0 , 1 , 2 画面群の各画面で、ダウンキーとアップキーで変更したデータを確定（最小桁の小数点も消灯）させます。
- ・0 - 1 , 0 - 2 調節出力表示画面で 3 秒押し続けると調節出力の手動 / 自動切り替えを行うことができます。

## 運転

  **危険**・通電中は絶対に端子台に触れたり、端子台カバーを外したりしないでください。

  **注意**・通電中は絶対にファンモータには触れないでください。

### 運転開始

メイン電源ブレーカをON(入)にします。(電源ランプが点滅します。点滅が終了し点灯に変わったことを確認してください。)

温度コントローラのアップ、ダウンキーで目標温度を変更し、変更後ENTキーを押して目標温度を決定します。(ENTキーを押さないと目標温度が確定しません。)

運転/停止スイッチを押します。(運転/停止スイッチの、運転/停止ランプが点灯する事を確認してください)

目標温度に安定するように運転を開始します。(温度コントローラのOUT1モニタLEDは、ペルチェモジュール制御出力の増減に比例して輝度が明暗します。加熱が強いほどLEDが明るくなり、冷却が強いほどLEDが暗くなります。)

目標温度の変更は、運転中も可能です。

### オートチューニング

環境変化や熱負荷の変化等により目標温度に温度が安定しない事があります。その場合以下の手順でオートチューニングを実行してください。

目標温度に温度を設定します。

運転/停止スイッチを押し、運転を開始します。

ATキーを1回押します。

オートチューニング表示ATモニタLEDが点灯します。

ENTキーを押します。(ENTキーを押さないとオートチューニングは実行されません)

ATモニタLEDが点滅し、オートチューニングを開始します。

オートチューニングが終了すると、ATモニタLEDが消灯します。

### 運転終了

運転/停止スイッチを押します。(運転/停止スイッチの、運転/停止ランプが消灯する事を確認してください)

メイン電源ブレーカOFF(切)にします。電源ランプ及び温度コントローラの表示が消灯する事を確認してください)

## アラーム

本機もしくは接続しているBOXCOOLに異常が生じた場合や設定された警報値を検出した場合にアラームを出力します。以下に、アラーム内容及び復帰方法を示します。また、表3にアラーム時の動作を示します。

### 上限温度異常アラーム

アラーム内容・・・測定温度が設定された上限温度（EV1設定値）以上になった場合に発生します。但し、アラームが発生しても運転は継続します。

復帰方法・・・運転/停止スイッチを押すことにより運転を停止し、ランプ表示と接点出力は解除されます。測定温度が上限温度以下になれば、アラームが解除された状態での運転が可能となります。

### 下限温度異常アラーム

アラーム内容・・・測定温度が設定された下限温度（EV2設定値）以下になった場合に発生します。但し、アラームが発生しても運転は継続します。

復帰方法・・・運転/停止スイッチを押すことにより運転を停止し、ランプ表示と接点出力は解除されます。測定温度が下限温度以上になれば、アラームが解除された状態での運転が可能となります。

### ペルチェモジュール異常アラーム

アラーム内容・・・寿命や破損によってペルチェモジュールに異常が生じた場合に発生します。但し、アラームが発生しても運転は継続します。

復帰方法・・・運転/停止スイッチを押すことにより運転を停止し、ランプ表示と接点出力は解除されます。ペルチェモジュールが正常状態になればアラームが解除された状態での運転が可能となります。

### 機器異常アラーム

本機に異常が生じた場合に発生します。以下に示すアラームは、機器の保護や災害の防止を目的としているため、発生した際にはブザーが鳴り、運転を停止します。

#### (1) サーミスタ温度異常アラーム

アラーム内容・・・冷却側サーミスタまたは放熱側サーミスタが90以上の異常過熱を検出した場合に発生します。

復帰方法・・・主電源をOFFすることにより、アラームは解除されます。サーミスタが検出した異常過熱箇所（BOXCOOLの放熱不良箇所）が対策され、90以上に過熱しない状態になれば運転が可能となります。

#### (2) 電源異常アラーム

アラーム内容・・・本機に内蔵されているスイッチング電源の出力異常を検出した場合に発生します。

復帰方法・・・主電源をOFFすることにより、アラームは解除されます。このアラームが発生した場合には修理が必要となりますので、弊社までご連絡下さい。

#### (3) 機器内部異常アラーム

アラーム内容・・・本機内部の異常を検出した場合に発生します。




復帰方法・・・主電源をOFFすることにより、アラームは解除されます。このアラームが発生した場合には修理が必要となりますので、弊社までご連絡下さい。

アラーム名称	アラーム1 ランプ	アラーム2 ランプ	運転/停止 ランプ	ブザー	接点出力	温度調節 動作
上限温度 異常アラーム	点灯	消灯	点灯	OFF	ALM1 ON	継続
下限温度 異常アラーム	点灯	消灯	点灯	OFF	ALM2 ON	継続
ペルチェモジュール 異常アラーム	点滅	消灯	点灯	OFF	ALM3 ON	継続
サーミスタ温度 異常アラーム	点滅	点灯	消灯	ON (断続)	ALM4 ON	停止
電源 異常アラーム	点灯	点灯	消灯	ON (断続)	ALM4 ON	停止
機器内部 異常アラーム	消灯	消灯	消灯	ON (連続)	OFF	停止


表3．アラーム動作

# キーシーケンス一覧


## ・表示の見方




SV2の制御出力に対するPIDパラメータ




## モード1









## 画面の移行方法

### (1) モード0画面群とモード1画面群の移行

モード0画面群の基本画面でパラメータキーを3秒押し続けると、モード1画面群のダイレクトコール画面へ移行します。

また、モード1画面群でDISPキーを押すとモード0画面群の基本画面へ戻ります。

### (2) モード0画面群内の画面移行方法

パラメータキーを1回押す毎に各画面間を移行します。

### (3) モード1画面群内の画面移行方法

上記モード0画面群と同様にパラメータキー押す。

1-0ダイレクトコール画面でアップダウンキーで画面No.を指定し、ENTキーを押して、直接移行したい画面へ移行する。

ATキーを押す毎にバックする。

## 各画面でのデータ変更について

各画面でのデータ変更は、アップキー又はダウンキーを押して行い、変更したデータはENTキーを押して確定させます。データを確定すると変更画面右下の小数点点滅表示が消灯します。

## 画面の補足説明

### (1) 0-5 設定値バイアス画面

目標温度にあらかじめバイアス値を設定しておき、SB割付けしたDI（外部切替入力）がON（短絡）となった時、当初の目標温度にバイアス値が加算されたものが目標温度となります。

$DI \quad ON = \text{目標温度}(SV) + \text{バイアス値}(SB)$

$DI \quad OFF = \text{目標温度}(SV)$

「注」設定値バイアス機能を使用するにはDIのSB割付けとSVモードのSB設定が必要です。

### (2) 1-16 DI1設定画面と1-17 DI2設定画面

- ・「SV」選択時、DI入力ONでSV2が有効になります。

- ・外部制御入力信号を検出するタイミング

レベル入力：接点がON状態の間、動作を維持します。

エッジ入力：接点が0.3秒以上ONで動作し、OFFしても動作を維持します。再度0.3秒以上ONで動作を解除します。

- ・同種類の動作をDI1、DI2に割付した場合、DI2は割付け無効となります。

- ・DI割付けした動作は、キー操作できません。(DI入力優先)

- ・DI割付けを解除してもDI入力による動作は保持されます。

## キー操作の補足説明

### (1) AT（オートチューニング）について

ATを実行すると、目標温度を境に測定値の上昇・下降に応じた出力のON/OFF（100%/0%）動作を数回繰り返し、PID定数を演算決定し、内部へ記憶させ終了します。終了すると、記憶されたPID定数による制御を開始します。

< ATの実行方法 >

1. モード0画面群でATキーを押し、オートチューニングの待機。(ATランプ点灯)

2. ENTキーで確定し、オートチューニングを実行。(ATランプ点滅)

「注」モード1画面群では、AT実行できません。

また、以下の条件ではATは実行されません。(ENTキー押しでATランプ消灯)

- ・勾配制御中のとき。

- ・マニュアル操作中のとき。

- ・STANBY状態のとき。

- ・比例帯がOFF設定のとき。

- ・キーロックモード設定画面で2又は3が選択されている場合。

- ・PV値（測定温度）がスケールオーバーしている場合。

< A Tの途中解除 >

A T動作を途中で中止する場合、再度A Tキーを押し、E N Tキーで確定するとA Tは解除され、A Tランプも消灯します。

「注」A Tを途中解除した場合、P I Dの各値は変更されません。

また、A T実行中に以下の条件ではA Tは強制的に解除されます。

- ・出力値が0 %又は1 0 0 %の状態連続して2 時間以上経過した場合。
- ・停電等により電源が遮断された場合。
- ・A T実行中にP V値（測定値）がスケールオーバーした場合。
- ・運転停止状態の場合。

( 2 )手動調節について

0 - 1 O U T 1 調節出力値表示画面では調節出力手動モードへの変更及び手動調節出力値の設定を行うことが出来ます。

ただし自動で温度調節しなくなるため、温度の上がりすぎ、下がりすぎには十分に注意して下さい。

< 手動調節モードへの変更 >

手動調節したい調節出力の表示画面( 0 - 1または0 2 )でE N Tキーを3 秒押し続けるとM A Nランプが点滅し、手動モードになりアップダウンキーにより調節出力値を設定することが出来ます。

また、調節出力手動モードから自動モードへ戻る場合も同様にE N Tキーを3 秒押し続けるとM A Nランプが消灯し、調節出力は通常の自動モードになります。

< 手動調節時の規約事項 >

- ・手動調節動作及び出力値は、一度電源をO F Fにして再投入した場合でも記憶されています。
- ・測定範囲の変更を行った場合、手動調節モードは解除され自動調節モードとなります。
- ・手動調節モードでの調節出力範囲は、出力リミッタの制限を受けません。

## 補足説明

( 1 )イベント種類表

イベント種類	イベント種類	イベント設定値の設定範囲	イベント設定値の初期値
A_Hi	上限絶対値	-100.0 ~ 100.0	85.0
A_Lo	下限絶対値	-100.0 ~ 100.0	- 100.0
d_Hi	上限偏差値	-199.9 ~ 999.9	200.0
d_Lo	下限偏差値	-199.9 ~ 999.9	-199.9
d_o	上下限偏差範囲外	0.0 ~ 999.9	200.0
d_i	上下限偏差範囲内	0.0 ~ 999.9	200.0
Sco	スケールオーバー	スケールオーバー時、E V出力し続けます。	

( 2 )イベント待機動作について

- ・イベント出力を警報として使用する場合、「o F F」「1」「2」「3」を設定して下さい。
- ・イベント出力をコントロールとして使用する場合、「4」を設定して下さい。  
但し、イベント設定値側のスケールオーバー時、運転停止時はイベント出力O F Fになります。
- ・待機動作を「1」に設定した時、待機動作が機能するのは以下の場合です。
  - 1 . 電源投入時
- ・待機動作を「2」に設定した時、待機動作が機能するのは以下の場合です。
  - 1 . 電源投入時
  - 2 . 停止 運転時
- ・待機動作を「3」に設定した時、待機動作が機能するのは以下の場合です。
  - 1 . 電源投入時
  - 2 . 停止 運転時
  - 3 . イベント設定値が偏差値の場合のS V変更時（ただしリモート入力時は除く。）
- ・待機動作中に待機動作を「o F F」または「4」に設定変更した場合、待機動作は即解除されます。
- ・待機動作が「1」「2」「3」に設定されていても、電源投入時等にP V値がイベント動作O N以外にある場合、待機動作は無効となります。

### (3) P I Dについて


P I Dの各値はオートチューニングを実行することにより自動的に設定されますが、制御対象によっては修正が必要な場合があります。

又、オートチューニングを実行しない場合にはP I Dの各値を設定する必要があります。以下P I Dについて説明します。

P I D演算とは

P = 比例動作 (PB: 比例帯)、I = 積分動作 (IT: 積分時間)、D = 微分動作 (DT: 微分時間) の組み合わせにより算出されます。

下記に一般的なPID演算のブロック図を示します。




P (比例動作)

測定範囲に対して調節出力の変化する割合(%)を設定します。

調節出力の大きさが、測定温度(PV)値と目標温度(SV)値の差(偏差)に比例して変化します。

下記に例を示します。


1) 比例帯(PB)が大きいとき (測定範囲 -100.0 ~ 100.0、PB=20.0%)



偏差値(測定温度)が変化しても、出力値(OUT)は大きく変化しません。従って、応答が鈍くなり細かい制御がしにくくなります。

又、P、P D制御の場合オフセット(定常偏差)が大きくなる傾向があります。

2) 比例帯(PB)が小さいとき(測定範囲 -100.0 ~ 100.0、PB=5.0%)




偏差値(測定温度)が少し変化しても、出力値(OUT)は大きく変化します。従って、応答が敏感になり細かい制御が可能となり、P、PD制御の場合でもオフセットは小さくなる傾向にあります。逆にハンチング動作(目標温度の近辺で、温度が上昇、下降を振動的に繰り返す現象)が起こりやすくなります。

I (積分動作)

比例動作によって生ずるオフセットを修正する機能で、積分時間が長いと修正動作は弱く、積分時間が短いほど修正動作は強くなりますが、短すぎると積分性ハンチングにより、制御結果が波うつ場合があります。

P、PD制御時における測定温度(PV)の推移



D (微分動作)

P、PI制御時、制御系の時定数(無駄時間等)などが大きい場合、外乱に対する応答が遅くなりやすくなります。このような場合、微分時間(DT)のパラメータを使用して、測定温度(PV)の変化率に比例した微分演算を行い、応答を早くすることにより制御性を改善することができます。

微分時間が短いと微分動作は弱く、外乱に対する応答が遅くなります。微分時間が長いと微分動作は強くなり、外乱に対する応答が速くなります。また、オーバーシュート抑制力が強くなりますが、長すぎると制御結果が振動的になることがあります。


マニュアルリセット (MR) について

P、PD制御の場合、オフセットが生じる場合があります。

このオフセットを自動的に補正 (キャンセル) するのが積分動作ですが、この場合は手動 (マニュアルリセット: MR) により補正を行います。


マニュアルリセット (MR) は、下記により行います。

P、PD制御時における測定値 (PV) の推移




マニュアルリセット (MR) による調節出力の推移

: の場合



MR = - 25.0% に設定します。

: の場合



MR = + 25.0% に設定します。

: の場合: 目標温度 (SV) に対して、測定温度 (PV) が H 側 (RA 時) に安定してオフセットを持っているとき、マニュアルリセット (MR) 値は、徐々にマイナス (-) 側に設定していき、オフセットを補正していきます。

: の場合: 設定値 (SV) に対して、測定値 (PV) が L 側 (RA 時) に安定してオフセットを持っているとき、マニュアルリセット (MR) 値は、徐々にプラス (+) 側に設定していき、オフセットを補正していきます。

MR値は、オートチューニング(AT)を実行した場合、実行SV値における負荷バランスにより自動的に算出/設定されます。

本機では、PI、PID制御時でも電源ON時、停止 運転時、などの制御演算開始時の目標制御出力値としてMR値を参照します。

目標値関数(SF)について

目標値関数(SF)は、オーバーシュート防止機能の強度を設定するパラメータです。

このパラメータは、積分動作(PI、PID)がある場合に有効となります。

基本的には、SF値により次のような動作になります。

1) SF = 0.00

オーバーシュート防止機能を使用しません。

従いまして、負荷条件によりオーバーシュートが発生する場合があります。

2) SF = 小

オーバーシュート防止機能の働きが弱くなります。

3) SF = 0.40

一般的一次遅れ制御系での、オーバーシュート防止機能の初期値となります。

4) SF = 大

オーバーシュート防止機能の働きが強くなります。

パラメータの調整について

一般的一次遅れ制御系の場合には、オートチューニング(AT)を目標SV値において実行することにより、最適に近いPID定数を自動的に算出するようになっていますが、制御系によってはATにより最適値が求められない場合がありますので、その場合には次のような微調をパラメータにて行って下さい。

1) 測定温度(PV)が目標温度(SV)をクロスしながらハンチングをしている場合

a. 積分時間(IT)が小さすぎたり、微分キックによりハンチングは発生しますが、積分演算も比例ゲイン(比例帯の逆数)により左右されますので、先ず比例帯(PB)の調整を行います。

b. 比例帯(PB)が小さすぎて発生している場合。

・ハンチングを開始する比例帯(PB)値を探します。

・比例帯(PB)を上記PBの1.5倍~2.0倍位に大きく設定します。

c. 積分時間(IT)が短くて発生していると考えられる場合。

・積分時間(IT)を徐々に大きくしていきます。

2) 測定値(PV)が設定値(SV)に安定するまでの時間が長い場合。

a. 積分時間(IT)を徐々に小さくしていきます。

b. 積分時間を小さくしすぎた場合、積分動作によるハンチング、及び積分動作によるオーバーシュートが増大する場合がありますので、その場合には積分時間を大きいほうへ少し戻します。

一般的オーバーシュートが大きい場合のパラメータの調整について

1) 測定温度(PV)がオーバーシュートとアンダーシュートを何回か繰り返して、設定値に安定している場合。

a. ATで算出しているPID値が小さめになっている場合がありますので、比例帯(PB)又は、積分値(IT)を大きくします。

・  $PB = (ATでのPB値) \times (1.3 \sim 1.5)$

又は

・  $IT = (ATでのIT値) \times (1.3 \sim 1.5)$

2) オーバーシュートだけでアンダーシュートは少ない場合。

a. SFを大きくします。SF = 0.40 ~ 0.70

b. SFを大きくして、SV値到達前にPV値を抑えすぎている場合は、SF値が大きすぎる場合がありますので、SF値を少し小さい方へもどします。

3) SV値の変更時にはオーバーシュートは発生しないが、電源ON時、停止 運転時などにオーバーシュートが発生している場合。



- a. 制御演算開始時の目標制御出力値としてMR値を参照していますので、MR値が大きいか、小さい可能性がありますので、次により変更します。

電源ON時のSV値で安定した出力値(OUT)を確認し、つぎの計算式によりMRを求め設定します。

$$MR = OUT \text{ 値 } (\%) - 50.0 (\%) - (6.0 \sim 12.0 \%)$$

#### (4) コントローラのパラメータ設定についてのご注意

以下に示すパラメータは、絶対に変更しないで下さい。変更された場合には、正常な動作が行われなくなります。詳しくはP13～キーシーケンス一覧をご参照ください。

- ・ 1-31 通信速度
- ・ 1-32 通信データフォーマット
- ・ 1-33 通信コントロールコード
- ・ 1-34 通信BCCチェック
- ・ 1-35 通信メモリモード
- ・ 1-36 通信ディレイ時間
- ・ 1-37 出力特性
- ・ 1-64 測定レンジ

また、警報出力の種類(モード・コード)を変更すると、関係データは初期化されますのでご注意ください。

#### (5) エラーメッセージについて

本機では異常がある場合、PV表示画面に以下のエラーメッセージを表示します。

測定入力 of 異常

**HHHH** 側温抵抗体のAが断線した場合及び、PV値が測定範囲の上限を約10%上回った場合。

**LLLL** 入力配線の極性が逆の場合等により、PV値が測定範囲の下限を約10%下回った場合。

**b---** 側温抵抗体入力でBのどちらかが断線、及び、A・B・Bの複数本が断線した場合。

## 保守・点検



**危険**

・保守・点検作業を行う場合には、必ず電源を切り、ファンが停止してから行ってください。

感電・ケガ・故障の原因になります。

### 保守・点検

- ・通気口にゴミやほこり・ミスト等が付着すると性能を十分に発揮する事ができません。
- 1ヶ月に1回以上点検し、エアブローで取り除く等の清掃を行ってください。


### このような時には

現象	原因	対策
・電源が入らない。	・電源が供給されていない。	・電源及び配線を確認してください。
・温度調節が行われない。	・ペルチェモジュールへの出力がされていない。	・BOXCOOLの配線を確認して下さい。
	・本機内部に異常が発生している。	・電源再投入後、温度調節が行われない場合には弊社までご相談下さい。
・BOXCOOLが冷却されない。	・周囲温度が高すぎる。 ・冷却能力が不足している。	・周囲温度が40より高い環境では使用できません。

- ・使用中に異常が生じた場合には、使用をやめ電源をOFFにして、弊社までご相談ください。
- なお、ご相談される時には、型式およびご購入時期をお忘れなくお知らせください。

# 仕様

## 外形寸法図



## 仕様

型式	OCE - TCR12300W
調節方式	オートチューニング機能付PID調節
制御出力制御方式	リニア電圧制御による冷却・加熱
出力定格	±DC12V 27.0A
ファンモータ電源出力定格	DC12V 3.0A
電源入力	AC100V / AC200V (50/60Hz)
消費電力	550VA
使用センサ (別売)	測温抵抗体 JIS Pt100 / JPt100 三導線式
通信機能	USB1.1、RS-485
温度設定範囲	100 ~ +80
温度制御精度 1	±0.1
表示分解能	0.1
使用温度範囲	0 ~ +40
使用湿度範囲	90%RH以下 (結露なきこと)
安全機能	漏電ブレーカ アラーム用ブザー 自己診断機能 ・上限温度異常検出 ・下限温度異常検出 ・ペルチェ電源出力異常検出 ・冷却ヒートシンク温度異常検出 (サーミスタ入力) ・放熱ヒートシンク温度異常検出 (サーミスタ入力) ・ペルチェ消費電流異常検出
外部入出力	主電源ON/OFF接点入力 1点 制御接点入力 2点 警報接点出力 4点 ・上限温度異常出力 ・下限温度異常出力 ・ペルチェ電流異常 ・アラーム出力 サーミスタ入力 2点 (冷却、加熱ヒートシンク温度異常検出用)

アラーム表示	運転／停止ランプ、アラーム１ランプ、アラーム２ランプ ブザー出力
入出力コネクタ	３Ｐ端子台 (電源入力、FG) ８Ｐ端子台 (主電源 ON/OFF1 系統、バルブ 2 系統、ファンタ 1 系統) ７Ｐ端子台 (測温抵抗体 1 本、サーミスタ 2 本) USB コネクタ RS 4 8 5 端子台 I/O コネクタ (接点入力 2 点、接点出力 4 点)
操作スイッチ	漏電ブレーカ (主電源) 運転／停止スイッチ (温度調節動作の ON/OFF) ロータリスイッチ (BOX COOL 型式指定) スライドスイッチ (RS - 4 8 5 終端抵抗 ON/OFF)
メモリー機能	EEPROM 内蔵
使用環境	屋内
外形寸法	W 2 7 0 × D 3 1 5 × H 1 4 7 mm
質量	約 6.0 kg

1 測温抵抗体の精度は含みません。また、周囲環境が一定の場合における精度ですので、ご使用環境により異なります。

## 梱包内容

OCE - TCR 1 2 3 0 0 W	1 台
電源コード (AC100V 用) 3m	1 本
サーミスタ	2 本
I/O ポート用コネクタ	1 個
RS 4 8 5 端子台	1 個
取扱説明書	1 冊



本社 / カスタマーサービスセンター

〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21

TEL: 053-522-5572 FAX: 053-522-5573

**第 2 版** この取扱説明書の内容は 2007 年 7 月現在のものです。